



# Panasonic

## バッテリーパック

(ポータブルDVD/ビデオCD/CDプレーヤー用)

品番 DY-DB60

適合機種 : DVD-LV60/DVD-PV40

RQT5985-S  
F0301EH0

### 主な仕様

電池名称 :	リチウムイオン電池	質量 :	約243 g
定格電圧 :	DC 7.2 V	許容周囲温度 :	+5 ~ 35 °C
定格容量 :	3600 mAh	許容相対湿度 :	45 ~ 85 %RH
外形寸法 :	幅150.8×奥行78×高さ24.8 mm		(結露なきこと)
	(突起物を含まず)		

この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

松下電器産業株式会社 デジタルAVネットワーク事業部

〒571-8505 大阪府門真市松生町1番4号

(お問い合わせ : お客様相談センター フリーダイヤル 0120-878-365)

© Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) 2001

### 安全上のご注意 (必ずお守りください)

#### ⚠ 危険

発熱・発火・破裂の原因になりますので、以下のことを必ずお守りください。

DVD-LV60とDVD-PV40以外の機器に使用しない

充電は、DVD-LV60またはDVD-PV40に接続して行う

クギで刺したり、衝撃を与えたり、分解・改造したりしない

端子部(⊕、⊖)に金属物(針金など)を接触させない

金属物(ネックレス、ヘアピンなど)と一緒に持ち運んだり保管しない

火への投入、加熱をしない

火のそばや炎天下など高温の場所や、静電気の発生する場所で充電・使用・放置をしない

汚したり、水でぬらしたり、異物を入れたりしない

(このバッテリーパックは防水構造ではありません)

万一、液もれが起きたら、以下の処置をしてください。

液が身体や衣服に付いたときは、水でよく洗い流す

液が目に入ったときは、すぐにきれいな水で洗ったあと、医師に相談する

ポータブルDVD/ビデオCD/CDプレーヤーの取扱説明書もよく読んでお使いください。

## 充電するには

初めてご使用になるときは、充電してからお使いください。

本製品は、ポータブルDVD/ビデオCD/CDプレーヤー（以下プレーヤーと呼びます）に接続して充電します。（➡プレーヤーの取扱説明書をご参照ください。）

充電中、プレーヤーの[CHG]ランプが点灯しない、または点滅する場合はバッテリーパックをプレーヤーから取り外し、もう一度取り付けてみる。または、プレーヤーを10～20分使用してから、再度充電してみる。

### お知らせ

低温の場所では、完全充電できない場合や、プレーヤー使用開始後5分位でプレーヤーの[CHG]ランプが点滅する場合があります。

高温、低温の場所では、保護回路が働き、充電できない場合もあります。

## 使用上のお願い

プレーヤー本体に確実に取り付けられていることを確認してください。

故障の原因になりますので、以下のことをお守りください。

完全充電したバッテリーパックを再度充電しない

充電終了後は、必ずプレーヤーから取り外す

長期間使用しない場合は、必ずプレーヤーから取り外す

（そのままにしておくと、プレーヤーが電源「切」状態でも、微小電流が流れていますので、過放電になり使用できなくなるおそれがあります。なお、プレーヤーから取り外している場合も、長期間使わないと放電しますので、再使用時は充電してからお使いください。）

保管する場合は、湿気や油煙の少ない15～25度の場所を選ぶ

充電中や使用中、バッテリーパックやプレーヤーが多少熱を帯びることがありますが、異常ではありません。

### お知らせ

長期保管する場合は、1年に1回ほど、プレーヤーで充電容量を使い切ってから完全充電し、再保管することをお薦めします。

## バッテリーパックの寿命とリサイクル

充電時間が長くなったり、充電しても再生時間が極端に短くなる場合は、バッテリーパックの寿命です。（充電可能な回数：約300回）

充電式リチウムイオン電池について  
使用済みの電池は、貴重な資源を守るために、廃棄しないで下記マークのあるリサイクル協力店へお持ちください。

